

**Georg Fischer JRG AG**  
Hauptstrasse 130  
CH-4450 Sissach  
Phone +41 (0)61 975 22 22, Fax +41 (0)61 975 22 00  
www.gfps.com, info.jrg.ps@georgfischer.com

**Georg Fischer JRG SA**  
Via Boscioro 20  
CH-6962 Viganello/Lugano  
Phone +41 (0)91 972 26 26, Fax +41 (0)91 972 26 27  
www.gfps.com, ti.jrg.ps@georgfischer.com

**Georg Fischer GmbH**  
Nördliche Grünauerstrasse 65  
D-86633 Neuburg/Donau  
Phone +49 (0)8431 5817-0, Fax +49 (0)8431 5817-20  
www.gfps.com, info.jrg.ps@georgfischer.com

**JRG**

**+GF+**

**JRG**

Bedienungs- und Wartungsanleitung  
Notice d'utilisation et d'entretien  
Istruzioni d'uso e manutenzione  
Operating and maintenance instructions

# JRG Sanipex MT

**4802.000**  
d16/d20/d25/d26/d32

<b>Montagekoffer</b>	<b>D 1 – 12</b>
<b>Coffret de montage</b>	<b>F 13 – 27</b>
<b>Valigetta di montaggio</b>	<b>I 29 – 43</b>
<b>Fitter's toolkit</b>	<b>E 45 – 59</b>



**+GF+**

**D**

## Bedienungs- und Montageanleitung

**Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungs- und Montageanleitung vor dem Gebrauch der Werkzeuge aufmerksam durch.**

**Der Montagevorgang gilt sinngemäss auch für JRG Sanipex PE-X Rohre.**

Die eingesetzten Symbole bedeuten:



### Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



### Hinweis

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, die wichtige Angaben hinsichtlich der Verwendung enthält. Das Nichtbefolgen kann zu Störungen führen.

Die Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil der **JRG Sanipex MT** Montagewerkzeuge. Sie ist im Montagekoffer aufzubewahren.

**D****Aufbau der  
JRG Sanipex MT  
Aufweitzange**

- 1 Führungsstift für Aufweitdorn
- 2 Klemmbacken
- 3 Arbeitshebel
- 4 Spannhebel
- 5 Auslöse-/Sicherungsstift

**Montagekoffer d16+d20+d25+d26+d32, JRG Code 4802.000****Im Montagekoffer 4828.005 sind enthalten:**

<b>4805.000</b>	Aufweitzange
<b>4832.016</b>	Ratschen-Drehmomentschlüssel d16
<b>4832.020</b>	Ratschen-Drehmomentschlüssel d20
<b>4832.026</b>	Ratschen-Drehmomentschlüssel d26
<b>4832.032</b>	Ratschen-Drehmomentschlüssel d32
<b>4834.016</b>	Konterschlüssel d16
<b>4834.020</b>	Konterschlüssel d20
<b>4834.026</b>	Konterschlüssel d26
<b>4834.032</b>	Konterschlüssel d32
<b>4806.016</b>	Handbiegeschablone d16
<b>4806.020</b>	Handbiegeschablone d20
<b>4806.026</b>	Handbiegeschablone d26
<b>4837.025</b>	Kombischere d16/d20
<b>4836.000</b>	Rohrabschneider d16-d40
<b>4838.000</b>	Markierstift
<b>4805.016</b>	Klemmbacken d16 für Mehrschichtverbund- und PE-X Rohr
<b>4805.020</b>	Klemmbacken d20 für Mehrschichtverbund- und PE-X Rohr
<b>4805.026</b>	Klemmbacken d26 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4805.032</b>	Klemmbacken d32 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4805.125</b>	Klemmbacken d25 für PE-X Rohr (auf MT Fittings d26)
<b>4804.116</b>	Aufweitdorn d16 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4804.120</b>	Aufweitdorn d20 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4804.126</b>	Aufweitdorn d26 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4804.132</b>	Aufweitdorn d32 für Mehrschichtverbundrohr
<b>4804.216</b>	Aufweitdorn d16 für PE-X Rohr
<b>4804.220</b>	Aufweitdorn d20 für PE-X Rohr
<b>4804.225</b>	Aufweitdorn d25 für PE-X Rohr
<b>35 09 458 67</b>	Bedienungs- und Montageanleitung



## Einleitung

Die JRG Sanipex MT Montagewerkzeuge dienen ausschliesslich der Montage des JRG Sanipex MT Installationssystems und bedürfen, bei bestimmungsgemäsem Gebrauch, keiner weiteren Wartung.

Es dürfen nur JRG Sanipex MT Systemkomponenten mit diesem Werkzeug verarbeitet werden.


Die Werkzeuge dürfen nicht zweckentfremdet werden.

An den JRG Sanipex MT Werkzeugen dürfen keine Reparaturen oder Änderungen irgendwelcher Art vorgenommen werden.

Nutzen Sie zur Funktionskontrolle den Service unserer Aussendienstmitarbeiter und/oder die Werkzeugkontrolltage.

Folgende Rohre können mit der JRG Sanipex MT Aufweitzange (JRG Code 4802.100) aufgeweitet werden:

4600.016 – .732	JRG Sanipex MT Rohr	d16–d32	schwarz und weiss, in Stangen, 5 m
4600.316 – .332	JRG Sanipex MT Rohr	d16–d32	schwarz, in Stangen, 3 m
4602.016 – .720	JRG Sanipex MT Rohr	d16–d20	weiss, in Ringen, mit Schutzrohr
4604.016 – .732	JRG Sanipex MT Rohr	d16–d32	weiss, in Ringen
4606.016 – .826	JRG Sanipex MT Rohr	d16–d26	weiss, in Ringen, isoliert
5706.016 – .025	JRG Sanipex Rohr	d16–d25	weiss, in Ringen, mit Schutzrohr
5707.016 – .025	JRG Sanipex Rohr	d16–d25	weiss, in Ringen
5708.016 – .025	JRG Sanipex Rohr	d16–d25	weiss, in Stangen, 6 m
5710.016 – .220	JRG Sanipex Rohr	d16/d20	weiss, in Ringen, isoliert
5716.016 – .020	JRG Sanipex Rohr	d16/d20	blau, in Ringen, mit Schutzrohr
5717.016 – .020	JRG Sanipex Rohr	d16/d20	blau, in Ringen




### Auswählen der Aufweitdorne

Für JRG Sanipex MT Rohre d16 x 2,25 Aufweitdorn mit einer Rille, schwarz

Für JRG Sanipex MT Rohre d20 x 2,5 Aufweitdorn mit einer Rille, blau

Für JRG Sanipex MT Rohre d26 x 3,0 Aufweitdorn mit einer Rille, rot

Für JRG Sanipex MT Rohre d32 x 3,0 Aufweitdorn mit einer Rille, grün




Für JRG Sanipex PE-Xa und PE-Xc Rohre d16 x 2,2

Aufweitdorn mit zwei Rillen, schwarz

Für JRG Sanipex PE-Xa und PE-Xc Rohre d20 x 2,8


Aufweitdorn mit zwei Rillen, blau




Für JRG Sanipex PE-Xa und PE-Xc Rohre d25 x 3,5

Aufweitdorn ohne Rillen, rot

## Wechseln der Aufweitdorne





Arbeitshebel (3) etwas schliessen und in dieser Position festhalten. Dadurch wird die Arretierung entlastet. Durch drücken des Führungsstiftes (1) wird der Aufweitdorn freigegeben.



Gewünschter Aufweitdorn über den Führungsstift (1) schieben. Führungsstift (1) drücken und den Aufweitdorn bis an den Anschlag schieben. Der Wechsel des Aufweitdorns ist abgeschlossen, wenn der Führungsstift (1) losgelassen wird und die Markierung (siehe Pfeil) auf dem Führungsstift zu sehen ist.


## Wechseln der Klemmbacken




Durch drücken der seitlichen Auslöse-/Sicherungsstifte wird die eingesetzte Klemmbacke [2] oben bzw. unten freigegeben.

Diese dann aus der Klemmbackenföhrung herausnehmen und die gewünschte Klemmbacke bis zum vollständigen Einrasten einsetzen. Danach Auslöse-/Sicherungsstift wieder loslassen.

## Montagevorgang



JRG Sanipex MT Rohr mit der Kombischere oder dem Rohr-abschneider (JRG Code 4836) auf die gewünschte Länge ablängen.




Nach dem Aufschieben der Überwurfmutter das Rohr bis zum Anschlag über den Aufweitdorn in die Aufweitzange einführen und Spannhebel (4) schließen.




### Hinweis Richtiger Aufweitdorn

Beachten Sie, dass der dem Rohr entsprechende Aufweitdorn sowie die der Dimension entsprechenden Klemmböden (2) eingesetzt sind.



Aufweitvorgang durch Schliessen des Arbeitshebels (3) durchführen.



Arbeitshebel (3) öffnen und das aufgebördelte Rohrende wird freigegeben.




### Hinweis


#### **Aufweiten von JRG Sanipex Rohren aus PE-X**

Nach dem Aufweiten von flexiblen JRG Sanipex PE-X Rohren muss die Verbindung umgehend fertig erstellt werden.

Klemmverbinder richtig




Klemmverbinder falsch



Kontrolle Aufweitvorgang.  
Der O-Ring am Fitting muss durch den  
Rohrbördel vollständig verdeckt sein.




**Warnung**  
**Nicht korrekt ausgebildete Rohrbördel**  
Diese dürfen nicht nachbördelt  
werden!




Aufgebördeltes JRG Sanipex MT Rohr auf den JRG Sanipex MT Fitting stecken. Überwurfmutter handsatt anziehen.

Dann Überwurfmutter mit dem Ratschen-Drehmomentschlüssel (JRG Code 4832) anziehen. Zum Gegenhalten Richthülse (JRG Code 5777) oder Konterschlüssel (JRG Code 4834) verwenden.



Nach erfolgter Verbindung die an- oder abgelöste Banderole entfernen. Bei mehrfachem Gebrauch der Fittings den Einsatz des Drehmomentschlüssels mit gelbem Markierstift dokumentieren.



**Warnung****Funktionsstörungen an Ratschen-Drehmomentschlüssel**

Bei allfälligen Funktionsstörungen oder bei Beschädigung empfehlen wir die Kontaktaufnahme zu unserem zuständigen technischen Verkaufsberater.

**Warnung****Reparatur an Ratschen-Drehmomentschlüssel**


An JRG Sanipex MT Ratschen-Drehmomentschlüsseln dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

**Hinweis****Ratschen-Drehmomentschlüssel**


Die JRG Sanipex MT Ratschen-Drehmomentschlüssel dienen ausschliesslich zum Anziehen von JRG Sanipex MT Bördelklemmverbindern.

Die entsprechenden Drehmomente sind vom Werk fest eingestellt und bedürfen, bei bestimmungsgemäsem Gebrauch, keiner weiteren Wartung.

## Auswechseln des Schneiderades



Rohrabschneider durch betätigen des Hebels vollständig öffnen. Arretierstift (z.B. Nagel Ø 3 mm) durch die Bohrung schieben. Dadurch bleibt der Rohrabschneider gesichert offen.



Mit einem Schraubenzieher die Zylinderschraube lösen. Das Schneidrad ersetzen. Schraube anziehen und Arretierstift entfernen.



### Gefahr Zurückschnellendes Schneidrad


Gliedmassen können verletzt werden! Das Schneidrad darf nur bei arretiertem Hebel gewechselt werden.




### Hinweis Schneidrad-Achse

Seit Januar 2002 werden nur noch abgesetzte Achsen verwendet. Diese Achsen ersetzen den Zylinderstift mit Buchse. Bei einem allfälligen Wechsel des Schneidrades muss, insofern noch nicht vorhanden, eine abgesetzte Achse eingesetzt werden.


Diese ist unter der Art. Nr. 16 003 15 erhältlich.




## Biegen mit Handbiegeschablone



Rohrbogen anzeichnen.  
Rohr in die Handbiegeschablone einführen.  
Biegeanfang beachten.



Biegen des Rohrbogens.  
Das Rohr muss beim Biegen  
möglichst nahe der Biegelehre  
entlang geführt werden.



Fertiger Rohrbogen aus der  
Handbiegeschablone nehmen.

**Bogenmass (cm)**

d	90°	60°	45°	30°
16	5.6	3.2	2.3	1.5
20	7.0	4.0	2.9	1.9
26	9.1	5.3	3.8	2.4



**Hinweis**  
**Überprüfung der Werkzeuge**

Ein gut funktionierendes, sauberes Werkzeug ist eine Grundvoraussetzung für eine dauerhaft dichte Verbindung.

Wir empfehlen deshalb, die Werkzeuge zu pflegen und diese regelmässig, einmal jährlich auf Ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen.

Unser Technischer Verkaufsberater steht Ihnen dazu gerne zur Verfügung.



**Achtung**  
**Reparaturen an Werkzeugen**

An JRG Sanipex MT-Werkzeugen dürfen keine Reparaturen oder Veränderungen der Werkzeugeinstellungen vorgenommen werden. Bei Zuwiderhandlungen entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung.

Bei defekten Werkzeugen kontaktieren Sie unseren Technischen Verkaufsberater.

Instructions d'emploi et de montage

# JRG Sanipex MT

**4802.000**

d16/d20/d25/d26/d32

**Coffret de montage**

**F 13 – 27**



## Instructions d'emploi et de montage

**Veillez lire attentivement les présentes instructions d'emploi et de montage avant d'utiliser les outils.**

**La procédure de montage s'applique par analogie aux tubes VPE JRG Sanipex.**

Voici ce que signifient les symboles utilisés:



### **Avertissement**

Ce symbole renvoie à une information dont le non-respect pourrait provoquer d'importants dommages matériels. Les indications de sécurité doivent être observées.



### **Note**

Ce symbole renvoie à une information contenant des indications importantes sur l'emploi. Leur non-observation pourrait provoquer des dérangements.

Les instructions d'emploi et de montage font partie de l'outillage de montage **JRG Sanipex MT**. Elles doivent être conservées dans le coffret de montage.

## Description de la pince à élargir JRG Sanipex MT

- 1 Tige de guidage pour mandrin d'élargissement
- 2 Mâchoires
- 3 Levier de travail
- 4 Levier de fixation
- 5 Goupille de déverrouillage

## Coffret de montage d16+d20+d25+d26+d32, JRG Code 4802.000

### Le coffret de montage 4828.005 contient:

<b>4805.000</b>	Pince à élargir
<b>4832.016</b>	Clé dynamométrique à cliquet d16
<b>4832.020</b>	Clé dynamométrique à cliquet d20
<b>4832.026</b>	Clé dynamométrique à cliquet d26
<b>4832.032</b>	Clé dynamométrique à cliquet d32
<b>4834.016</b>	Contre-clé d16
<b>4834.020</b>	Contre-clé d20
<b>4834.026</b>	Contre-clé d26
<b>4834.032</b>	Contre-clé d32
<b>4806.016</b>	Chablon de cintrage à main d16
<b>4806.020</b>	Chablon de cintrage à main d20
<b>4806.026</b>	Chablon de cintrage à main d26
<b>4837.025</b>	Pince combinée d16/d20
<b>4836.000</b>	Coupe-tube d16-d40
<b>4838.000</b>	Marqueur
<b>4805.016</b>	Mâchoires d16 pour tube MT et PE-X
<b>4805.020</b>	Mâchoires d20 pour tube MT et PE-X
<b>4805.026</b>	Mâchoires d26 pour tube MT
<b>4805.032</b>	Mâchoires d32 pour tube MT
<b>4805.125</b>	Mâchoires d25 pour tube PE-X (sur raccords MT d26)
<b>4804.116</b>	Mandrin d'élargissement d16 pour tube MT
<b>4804.120</b>	Mandrin d'élargissement d20 pour tube MT
<b>4804.126</b>	Mandrin d'élargissement d26 pour tube MT
<b>4804.132</b>	Mandrin d'élargissement d32 pour tube MT
<b>4804.216</b>	Mandrin d'élargissement d16 pour tube PE-X
<b>4804.220</b>	Mandrin d'élargissement d20 pour tube PE-X
<b>4804.225</b>	Mandrin d'élargissement d25 pour tube PE-X
<b>35 09 458 67</b>	Instructions d'emploi et de montage

## Introduction

L'outillage de montage JRG Sanipex MT est exclusivement destiné au montage des systèmes sanitaires JRG Sanipex MT, si ils sont utilisés conformément, il ne requièrent aucun entretien particulier.

Les outils ne doivent être appliqués qu'à des composants du système JRG Sanipex MT.

Ces outils ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.


Aucune réparation ni modification de quelque nature que ce soit ne peuvent être effectuées ou apportées aux outils composant l'outillage JRG Sanipex MT.

Utiliser le service de notre conseiller de vente technique pour le contrôle des fonctions et/ou les journées d'inspection des outils.

---


Les tubes suivant peuvent être sertis avec la pince à élargir JRG Sanipex MT (JRG Code 4802.100):

4600.016 – .032	Tube JRG Sanipex MT	d16–d32	noir et blanc, en barres, 5 m
4600.316 – .332	Tube JRG Sanipex MT	d16–d32	noir, en barres, 3 m
4602.016 – .720	Tube JRG Sanipex MT	d16–d20	blanc, en rouleau, avec tube protecteur
4604.016 – .732	Tube JRG Sanipex MT	d16–d32	blanc, en rouleau
4606.016 – .826	Tube JRG Sanipex MT	d16–d26	blanc, en rouleau, isolé
5706.016 – .025	Tube JRG Sanipex	d16–d25	blanc, en rouleau, avec tube protecteur
5707.016 – .025	Tube JRG Sanipex	d16–d25	blanc, en rouleau
5708.016 – .025	Tube JRG Sanipex	d16–d25	blanc, en barres, 6 m
5710.016 – .220	Tube JRG Sanipex	d16/d20	blanc, en rouleau, isolé
5716.016 – .020	Tube JRG Sanipex	d16/d20	bleu, en rouleau, avec tube protecteur
5717.016 – .020	Tube JRG Sanipex	d16/d20	bleu, en rouleau




### Choisir les mandrins d'élargissement

- Pour les tubes JRG Sanipex MT d16 x 2,25 mandrin avec une rainure, noir
- Pour les tubes JRG Sanipex MT d20 x 2,5 mandrin avec une rainure, bleu
- Pour les tubes JRG Sanipex MT d26 x 3,0 mandrin avec une rainure, rouge
- Pour les tubes JRG Sanipex MT d32 x 3,0 mandrin avec une rainure, vert




- Pour les tubes JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d16 x 2,2  
mandrin avec deux rainures, noir
- Pour les tubes JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d20 x 2,8  
mandrin avec deux rainures, bleu




- Pour les tubes JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d25 x 3,5  
mandrin sans rainures, rouge

## Changement du mandrin d'élargissement





Fermer un peu le levier de travail (3) et le maintenir dans cette position. Ceci décharge le dispositif de verrouillage. En pressant la tige de guidage (1), le mandrin d'élargissement est libéré.



Glisser le mandrin d'élargissement désiré sur la tige de guidage (1), presser sur celle-ci et faire glisser le mandrin d'élargissement jusqu'en butée. Le changement du mandrin d'élargissement est terminé lorsque l'on relâche la tige de guidage (1) et le marquage (voir flèche) est visible sur la broche de guidage.


## Changement des mâchoires




Les mâchoires de serrage insérées (2) sont libérées en appuyant sur les goupilles de libération/verrouillage latérales.

Ensuite, retirez-le du guide des mâchoires de serrage et insérez les mâchoires de serrage souhaitées jusqu'à ce qu'elles s'engagent complètement. Ensuite, relâchez la goupille de déverrouillage/verrouillage à nouveau.

## Montage




Couper à la longueur désirée le tube JRG Sanipex MT (JRG Code 4837) ou à l'aide de la pince combinée avec coupe-tube (JRG Code 4836).



Après avoir glissé l'écrou de raccordement, introduire le tube jusqu'au seuil de résistance sur le mandrin dans la pince d'élargissement et fermer le levier de fixation (4).

**Note****Mandrin d'élargissement correct**

Veillez à utiliser un mandrin d'élargissement et des mâchoires (2) adaptés au tube.




Mener le processus d'élargissement en refermant le levier de travail (3).





**Note**  
**Élargissement de tubes**  
**JRG Sanipex en PE-X**

Le raccord doit être effectué immédiatement lorsque l'on a élargi des tubes JRG Sanipex PE-X flexibles.




Ouvrir le levier de travail (3). L'extrémité du tube, maintenant dotée d'un rebord, est libérée.

**Assemblage correct****Assemblage faux**

Contrôle du processus d'élargissement.  
Le joint O-ring du raccord doit être entièrement recouvert par le rebord du tube.


**Avertissement**  
**Rebord mal formé**

Les rebords de tube mal formés  
ne doivent pas être retravaillés!




Enfiler le tube JRG Sanipex MT doté de son rebord sur le raccord JRG Sanipex MT. Serrer à la main l'écrou de raccord.

Serrer ensuite l'écrou de raccord à l'aide de la clé dynamométrique à cliquet (JRG Code 4832). Pour maintenir, utiliser une douille d'ajustage (JRG Code 5777) ou la contre-clé (JRG Code 4834).



Une fois la connexion établie, retirez la bande qui s'est mise en place ou qui s'est retirée.

Si les raccords sont utilisés plusieurs fois, documentez l'utilisation de la clé dynamométrique à l'aide d'un stylo marqueur jaune.



**Avertissement****Dérangements dans le fonctionnement de la clé dynamométrique à cliquet**

En cas de dérangement ou si la clé est endommagée, nous recommandons nous vous recommandons de contacter notre conseiller technico-commercial.


**Avertissement****Réparations de la clé dynamométrique à cliquet**

Aucune réparation ne doit être pratiquée sur la clé dynamométrique à cliquet JRG Sanipex MT.

**Note****Clé dynamométrique à cliquet**

Les clés dynamométrique à cliquet JRG Sanipex MT servent exclusivement au serrage des raccords à rebords JRG Sanipex MT. Les couples correspondants sont réglés d'usine. Aucun entretien n'est nécessaire en cas d'utilisation conforme.

## Remplacement de la molette




Ouvrir complètement le coupe-tubes en actionnant le levier. Faire glisser la cheville d'arrêt (p.ex. aiguille de  $\varnothing 3$  mm) au travers du perçement. De ce fait, le coupe-tubes restera en position ouverte en toute sécurité.



### **Danger** **Brisque détente de la molette**

Les membres peuvent être blessés!  
Il convient de remplacer la molette uniquement lorsque le levier est arrêté.



Desserrer la vis à tête cylindrique à l'aide d'un tourne-vis.  
Remplacer la molette. Serrer la vis et retirer la cheville d'arrêt.




### **Note** **Axe de la molette**


Depuis janvier 2002, seuls des axes étagés sont utilisés. Ces axes remplacent la cheville cylindrique avec douille. Lors d'un éventuel remplacement de la molette, il convient, pour autant qu'il n'existe pas encore, de poser un axe étagé, livrable sous le no. Art.16 003 15.




## Pliage à l'aide du chablon de cintrage à main



Tracer l'arc du tube.  
Introduire le tube dans le  
chablon de cintrage à main.  
Observer le début du pliage.



Pliage du tube en arc.  
Pendant le pliage, le tube doit  
être maintenu le mieux possi-  
ble le long du gabarit de pliage.



Retirer les arcs de tube  
terminés hors du chablon de  
cintrage à main.

**Angle (cm)**

<b>d</b>	<b>90°</b>	<b>60°</b>	<b>45°</b>	<b>30°</b>
<b>16</b>	5.6	3.2	2.3	1.5
<b>20</b>	7.0	4.0	2.9	1.9
<b>26</b>	9.1	5.3	3.8	2.4



**Note**  
**Contrôle des outils**

Un outil propre et en parfait état de fonctionnement est la condition fondamentale pour l'obtention d'un assemblage durablement étanche.

C'est la raison pour laquelle, nous recommandons de soigner les outils et de régulièrement faire contrôler leur état de fonctionnement une fois par année.



**Attention**  
**Réparation des outils**

Il est formellement interdit de procéder à des réparations et des modifications aux réglages d'usine des outils JRG Sanipex MT. En cas de dérogation, nous déclinons toute garantie et responsabilité.

Pour les outils défectueux, veuillez contacter notre conseiller de vente technique.



Istruzioni d'uso e montaggio

# JRG Sanipex MT

**4802.000**

d16/d20/d25/d26/d32

**Vaglietta di montaggio**

**| 29 – 43**



## Istruzioni d'uso e di montaggio

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di usare l'attrezzo.

La procedura di montaggio è anche valida per i tubi JRG Sanipex PE-X.

I simboli rappresentati significano:



### Avvertimento

Questo segnale richiama l'attenzione su un'informazione che se trascurata, può essere causa di notevoli danni a cose. È necessario attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza.



### Istruzione

Questo segnale richiama l'attenzione su un'informazione contenente importanti indicazioni concernenti l'uso. L'inosservanza di queste indicazioni può causare guasti.

Le istruzioni d'uso e di montaggio costituiscono una parte integrante della valigia di montaggio **JRG Sanipex MT**. Esse vanno pertanto conservate nella valigia.

## Costruzione dell'espansore manuale JRG Sanipex MT

- 1 Spina di guida per mandrino allargatubi
- 2 Morsetti di chiusura
- 3 Leva di lavoro
- 4 Leva di chiusura
- 5 Rilascio/bloccaggio dei perni

## Valigetta di montaggio d16+d20+d25+d26+d32, JRG Code 4802.000

### La valigia 4828.005 contiene:

<b>4805.000</b>	Espansore manuale
<b>4832.016</b>	Chiave dinamometrica a raganella d16
<b>4832.020</b>	Chiave dinamometrica a raganella d20
<b>4832.026</b>	Chiave dinamometrica a raganella d26
<b>4832.032</b>	Chiave dinamometrica a raganella d32
<b>4834.016</b>	Controchiave d16
<b>4834.020</b>	Controchiave d20
<b>4834.026</b>	Controchiave d26
<b>4834.032</b>	Controchiave d32
<b>4806.016</b>	Curvatubi manuale d16
<b>4806.020</b>	Curvatubi manuale d20
<b>4806.026</b>	Curvatubi manuale d26
<b>4837.025</b>	Forbice universale d16/d20
<b>4836.000</b>	Tagliatubo d16-d40
<b>4838.000</b>	Raschietto di marcatura
<b>4805.016</b>	Morsetti di chiusura d16 per tubo MT e PE-X
<b>4805.020</b>	Morsetti di chiusura d20 per tubo MT e PE-X
<b>4805.026</b>	Morsetti di chiusura d26 per tubo MT
<b>4805.032</b>	Morsetti di chiusura d32 per tubo MT
<b>4805.125</b>	Morsetti di chiusura d25 per tubo PE-X (su raccordi MT d26)
<b>4804.116</b>	Mandrino allargatubi d16 per tubo MT
<b>4804.120</b>	Mandrino allargatubi d20 per tubo MT
<b>4804.126</b>	Mandrino allargatubi d26 per tubo MT
<b>4804.132</b>	Mandrino allargatubi d32 per tubo MT
<b>4804.216</b>	Mandrino allargatubi d16 per tubo PE-X
<b>4804.220</b>	Mandrino allargatubi d20 per tubo PE-X
<b>4804.225</b>	Mandrino allargatubi d25 per tubo PE-X
<b>35 09 458 67</b>	Istruzioni d'uso e di montaggio

## Introduzione

Gli attrezzi di montaggio JRG Sanipex MT sono destinati esclusivamente al montaggio dei sistemi d'installazione JRG Sanipex MT e, se usati appropriatamente, non richiedono ulteriore manutenzione.

Gli attrezzi contenuti possono essere utilizzati soltanto per i componenti del sistema JRG


Sanipex MT e non possono essere utilizzati per fini diversi.

Sugli attrezzi JRG Sanipex MT non possono essere eseguite riparazioni né modifiche di qualsiasi natura.

Per il controllo delle funzioni, utilizzare il servizio del nostro personale sul campo e/o il nostro giorni di ispezione degli strumenti.


I seguenti tubi possono essere allargati con l'espansore manuale (JRG Code 4800.000) JRG Sanipex MT:

4600.016 – .032	Tubo JRG Sanipex MT	d16–d32	nero e bianco, in barre, 5 m
4600.316 – .332	Tubo JRG Sanipex MT	d16–d32	nero, in barre, 3 m
4602.016 – .720	Tubo JRG Sanipex MT	d16–d20	bianco, in bobine, con guaina
4604.016 – .732	Tubo JRG Sanipex MT	d16–d32	bianco, in bobine
4606.016 – .826	Tubo JRG Sanipex MT	d16–d26	bianco, in bobine, isolato
5706.016 – .025	Tubo JRG Sanipex	d16–d25	bianco, in bobine, con guaina
5707.016 – .025	Tubo JRG Sanipex	d16–d25	bianco, in bobine
5708.016 – .025	Tubo JRG Sanipex	d16–d25	bianco, in barre, 6 m
5710.016 – .220	Tubo JRG Sanipex	d16/d20	bianco, in bobine, isolato
5716.016 – .020	Tubo JRG Sanipex	d16/d20	blu, in bobine, con guaina
5717.016 – .020	Tubo JRG Sanipex	d16/d20	blu, in bobine




### Scelta dei mandrini espansori

- Per tubi JRG Sanipex MT d16 x 2,25 Mandrino espansore, con una scanalatura, nero
- Per tubi JRG Sanipex MT d20 x 2,5 Mandrino espansore, con una scanalatura, blu
- Per tubi JRG Sanipex MT d26 x 3,0 Mandrino espansore, con una scanalatura, rosso
- Per tubi JRG Sanipex MT d32 x 3,0 Mandrino espansore, con una scanalatura, verde




- Per tubi JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d16 x 2,2  
Mandrino espansore, con due scanalature, nero
- Per tubi JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d20 x 2,8  
Mandrino espansore, con due scanalature, blu




- Per tubi JRG Sanipex PE-Xa et PE-Xc d25 x 3,5  
Mandrino espansore senza scanalature, rosso

## Cambio del mandrino allargatubi





Chiudere un poco la leva di lavoro (3) e tenerla in questa posizione. A questo modo si rilascia il dispositivo di bloccaggio. Spingendo la spina di guida (1) il mandrino allargatubi viene liberato.



Infilare il mandrino allargatubi desiderato sulla spina di guida (1). Spingere la spina di guida (1) e mandare in battuta il mandrino allargatubi.

Il cambio del mandrino allargatubi ha avuto luogo quando si rilascia la spina di guida (1) e la marcatura (vedi freccia) è visibile sul perno guida.


## Cambio dei morsetti di chiusura




Premendo i perni di sblocco/bloccaggio laterali, le ganasce di bloccaggio inserite (2) vengono sbloccate in alto o in basso.

Quindi rimuoverlo dalla guida della ganascia di serraggio e inserire le ganasce di serraggio desiderate fino a quando non si innestano completamente. Quindi rilasciare di nuovo il perno di rilascio/bloccaggio.

## Procedimento di montaggio



Tagliare il tubo JRG Sanipex MT (JRG Code 4837) o alla lunghezza desiderata usando la forbice universale con tagliatubo (JRG Code 4836).




Attenzione: ricordarsi di inserire il dado del raccordo sul tubo. Appoggiare il mandrino espansore della pinza al tubo fino al fermo, serrare la leva di chiusura (4). Azionare fino in fondo la leva di lavoro.




### **Istruzione** **Giusto mandrino allargatubi**

Assicurarsi che il mandrino allargatubi ed i morsetti di chiusura (2) abbiano le dimensioni giuste per il tubo impiegato.



Procedere per l'allargamento del tubo chiudendo la leva di lavoro (3).




Aperto la leva di lavoro (3) si libera l'estremità allargata del tubo.




**Istruzione**  
**Allargamento di tubi**  
**JRG Sanipex in PE-X**

In caso di lavori d'allargamento di tubi flessibili JRG Sanipex PE-X occorre immediatamente completare tutto il raccordo.

### Raccordo a morsetto corretto



### Raccordo a morsetto errato




Controllo del procedimento d'allargamento  
L'O-ring del raccordo deve essere completamente coperto dalla bordatura.




#### **Avvertimento** **Bordatura di tubo non corretta**

Le bordature effettuate non correttamente, non possono essere rifatte!




Innestare il tubo JRG Sanipex MT allargato nel raccordo JRG Sanipex MT. Stringere forte a mano il dado di chiusura.

Stringere il dado di chiusura con la chiave dinamometrica a raganella cricco (JRG Code 4832). Usare la guida del tubo (JRG Code 5777) o la controchiave (JRG Code 4834) per contrastare lo sforzo di torsione generato dalla chiusura.



Dopo aver effettuato il collegamento, rimuovere la banda che si è accesa o spenta. Se i raccordi vengono utilizzati più volte, documentare l'uso della chiave dinamometrica con una penna marcatrice gialla.



**Avvertimento****Disturbi di funzionamento della chiave dinamometrica a raganella**

In caso di difetti di funzionamento o in caso di danni subiti, consigliamo di contattare il nostro consulente tecnico-commerciale.


**Avvertimento****Riparazioni delle chiavi dinamometriche a raganella**

Non è consentito effettuare riparazioni alle chiavi dinamometriche a raganella JRG Sanipex MT.

**Istruzione****Chiave dinamometrica a raganella**

Le chiavi dinamometriche a raganella JRG Sanipex MT servono unicamente al serraggio di raccordi a morsetto da bordare JRG Sanipex MT. I rispettivi valori di coppia sono stati regolati in fabbrica e, se usati per lo scopo predestinato, non richiedono ulteriori aggiustamenti.


## Sostituzione della rotella di taglio



Aprire completamente il tagliatubi azionando la leva. Spingere nel foro la spina di fermo (ad es. chiodo da  $\varnothing 3$  mm). Così, il tagliatubi rimane aperto in modo sicuro.



**Pericolo**  
**Rotella di taglio con ritorno a molla**  
 Possibilità di lesione degli arti!  
 La rotella di taglio può essere sostituita solo con la leva bloccata.




Allentare la vite a testa cilindrica con un cacciavite. Sostituire la rotella di taglio. Serrare la vite e togliere la spina di fermo.




**Istruzione**  
**Rotella di taglio – alberino**


Dal gennaio 2002, vengono impiegati solo alberini sfalsati. Questi alberini sostituiscono la spina cilindrica con la boccola. In caso di eventuale sostituzione della rotella di taglio, deve essere impiegato un alberino sfalsato se non ancora esistente. Questo è disponibile con il numero di articolo 16 003 15.




## Piegatura con curvatubi manuale



Marcare la curva. Infilare il tubo nella dima. Prestare attenzione all'inizio della curva.



Piegatura del tubo. Durante la piegatura il tubo deve possibilmente seguire da vicino la curvatura della dima.



Estrarre la curva finita dalla dima.

### Misura della curva (cm)

d	90°	60°	45°	30°
16	5.6	3.2	2.3	1.5
20	7.0	4.0	2.9	1.9
26	9.1	5.3	3.8	2.4



**Istruzione**  
**Controllo degli attrezzi**

Un attrezzo pulito e ben funzionante è la premessa per un accoppiamento ermetico durevole.

Pertanto, vi raccomandiamo di curare gli attrezzi e di farli controllare regolarmente una volta all'anno per la loro funzionalità.

Il nostro consulente tecnico di vendita è a vostra disposizione.



**Avvertimento**  
**Riparazioni degli attrezzi**

Non si devono effettuare riparazioni o modifiche delle regolazioni di fabbrica sugli attrezzi JRG Sanipex MT. In caso di violazione, decade qualsiasi garanzia e responsabilità.

Contattate il nostro consulente tecnico di vendita in caso di attrezzi difettosi.



Operating- and installation instructions

# JRG Sanipex MT

**4802.000**

d16/d20/d25/d26/d32

**Fitter's toolkit**

**E 45 – 59**



## Operating- and installation instructions

**Please read carefully the operating- and installation instructions presented here before using any of the tools.**

**The installation procedure is also applicable in analogy for JRG Sanipex PE-X pipes.**

The symbols utilized signify:



### **Warning**

This symbol draws attention to information, the non-observance of which may lead to extensive material damage. The safety indications have to be observed.



### **Remark**

This symbol draws attention to information, which contains important indications with respect to the utilization. Non-observance may lead to malfunctions.

The operating- and installation instructions are a component part of the **JRG Sanipex MT** installation tools. They have to be stored in the tool box available for consultation.

## Construction of the JRG Sanipex MT expansion pliers

- 1 Guide pin for expansion mandrel
- 2 Clamping jaws
- 3 Operating lever
- 4 Clamping lever
- 5 Release/locking pins

## Filter's toolkit d16+d20+d25+d26+d32, JRG Code 4802.000

### Contained in the filter's toolkit 4828.005 are the following:

<b>4805.000</b>	Expansion pliers
<b>4832.016</b>	Ratchet torque wrench d16
<b>4832.020</b>	Ratchet torque wrench d20
<b>4832.026</b>	Ratchet torque wrench d26
<b>4832.032</b>	Ratchet torque wrench d32
<b>4834.016</b>	Countering spanner d16
<b>4834.020</b>	Countering spanner d20
<b>4834.026</b>	Countering spanner d26
<b>4834.032</b>	Countering spanner d32
<b>4806.016</b>	Hand bending template d16
<b>4806.020</b>	Hand bending template d20
<b>4806.026</b>	Hand bending template d26
<b>4837.025</b>	Multi-purpose cutter d16/d20
<b>4836.000</b>	Pipe cutter d16-d40
<b>4838.000</b>	Marking pen
<b>4805.016</b>	Clamping jaws d16 for pipe MT and PE-X
<b>4805.020</b>	Clamping jaws d20 for pipe MT and PE-X
<b>4805.026</b>	Clamping jaws d26 for pipe MT
<b>4805.032</b>	Clamping jaws d32 for pipe MT
<b>4805.125</b>	Clamping jaws d25 for pipe PE-X (on MT fittings d26)
<b>4804.116</b>	Expansion mandrel d16 for pipe MT
<b>4804.120</b>	Expansion mandrel d20 for pipe MT
<b>4804.126</b>	Expansion mandrel d26 for pipe MT
<b>4804.132</b>	Expansion mandrel d32 for pipe MT
<b>4804.216</b>	Expansion mandrel d16 for pipe PE-X
<b>4804.220</b>	Expansion mandrel d20 for pipe PE-X
<b>4804.225</b>	Expansion mandrel d25 for pipe PE-X
<b>35 09 458 67</b>	Operating- and installation instructions

## Introduction

The JRG Sanipex MT installation tools are exclusively foreseen for utilization with the JRG Sanipex MT installation system, and providing they are used correctly and in accordance with their purpose they do not require any further maintenance or servicing.

Only JRG Sanipex MT systems components must be processed with these tools. The tools must not be utilized for other purposes.


No repairs or modifications of any kind whatsoever must be carried out on JRG Sanipex MT tools.

For function control please use the service of our sales service staff and/or tool control days.

---


The following pipes can be expand with the JRG Sanipex MT expanding pliers (JRG Code 4800.000):

4600.016 – .032	JRG Sanipex MT pipe	d16–d32	black and white, in bars, 5 m
4600.316 – .332	JRG Sanipex MT pipe	d16–d32	black, in bars, 3 m
4602.016 – .720	JRG Sanipex MT pipe	d16–d20	white, in coils with protective conduit
4604.016 – .732	JRG Sanipex MT pipe	d16–d32	white, in coils
4606.016 – .826	JRG Sanipex MT pipe	d16–d26	white, in coils, isolated
5706.016 – .025	JRG Sanipex pipe	d16–d25	white, in coils with protective conduit
5707.016 – .025	JRG Sanipex pipe	d16–d25	white, in coils
5708.016 – .025	JRG Sanipex pipe	d16–d25	white, in bars, 6 m
5710.016 – .220	JRG Sanipex pipe	d16/d20	white, in coils, isolated
5716.016 – .020	JRG Sanipex pipe	d16/d20	blue, in coils with protective conduit
5717.016 – .020	JRG Sanipex pipe	d16/d20	blue, in coils




### Selection of the expansion mandrels

- For JRG Sanipex MT pipes d16 x 2,25 Expansion mandrel with one groove, black
- For JRG Sanipex MT pipes d20 x 2,5 Expansion mandrel with one groove, blue
- For JRG Sanipex MT pipes d26 x 3,0 Expansion mandrel with one groove, red
- For JRG Sanipex MT pipes d32 x 3,0 Expansion mandrel with one groove, green




- For JRG Sanipex PE-Xa and PE-Xc pipes d16 x 2,2  
Expansion mandrel with two grooves, black
- For JRG Sanipex PE-Xa and PE-Xc pipes d20 x 2,8  
Expansion mandrel with two grooves, blue




- For JRG Sanipex PE-Xa and PE-Xc pipes d25 x 3,5  
Expansion mandrel without grooves, red

## Changing the expansion mandrels





Close the operating lever (3) slightly and hold it in this position. As a result of this, the locking device is relieved. The expansion mandrel is released by pressing the guide pin (1).



Slide the required expansion mandrel over the guide pin (1). Press the guide pin (1) and slide the expansion mandrel right up to the stop. The changing of the expansion mandrel has been completed, as soon as the guide pin (1) is released and the marking (see arrow) can be seen on the guide pin.


## Changing the clamping jaws




By pressing the lateral release/locking pins, the inserted clamping jaws (2) are released at the top or bottom.

Then remove it from the clamping jaw guide and insert the desired clamping jaws until they engage completely. Then release the release/locking pin again.

## Installation procedure



Cut the JRG Sanipex MT pipe (JRG Code 4837) to the required length or with the multi-purpose-cutter and pipe cutter (JRG Code 4836).




After sliding over the plastic nut, the pipe has to be pushed over the mandrel until the mark, after that close the clamping lever (4).



### Remark

#### Correct expansion mandrel

Pay attention, that the expansion mandrel corresponding to the respective pipe as well as the clamping jaws (2) corresponding to the respective dimension are in place.




Carry out the expansion process by closing the operating lever (3).




**Remark**  
**Expansion of JRG Sanipex**  
**pipes made of PE-X**

After the flaring of flexible JRG Sanipex pipes PE-X, the connection has to be completed immediately.




Open the operating lever (3) and the flared pipe end is released.

Clamping joint, correct




Clamping joint, incorrect



Checking the flaring process.  
The O-ring at the fitting has to be completely covered by the pipe flare.





**Warning**  
**Not correctly formed pipe flare**  
Must not be expanded once again!



Insert the flared JRG Sanipex MT pipe onto the JRG Sanipex MT fitting. Tighten the union nut by hand only.

Finally tighten the union nut with the ratchet torque wrench (JRG Code 4832). For counter-bracing, use the alignment gauge (JRG Code 5777) or the counter key (JRG Code 4834).



**Warning****Operational malfunctions of the ratchet torque wrench**

In the case of any operational malfunctions or in case of any damage, we recommend, contacting our technical sales consultant.


**Warning****Repairs to the ratchet torque wrenches**

Absolutely no repairs must be carried out on JRG Sanipex MT ratchet torque wrenches.

**Remark****Ratchet torque wrenches**

The JRG Sanipex MT ratchet torque wrenches are destined exclusively for the tightening of JRG Sanipex MT flared clamped joints. The corresponding torques are adjusted fixed by the manufacturing works and in case of correct and proper usage the torque wrenches do not require any further servicing or maintenance.

## Replacement of pipe cutter wheel




Open the pipe cutter by operating the lever.  
Push lock bolt (e.g. nail of  $\varnothing 3$  mm) through the drilled hole.  
Thus the pipe cutter remains secured open.



### **Danger** Resile of pipe cutter wheel

Fingers can be hurt!  
The pipe cutter wheel have to be changed only with locked lever.



Detach the screw with a screwdriver.  
Replace the pipe cutter wheel.  
Tighten the screw and remove the lock bolt.




### **Notice** Cutting wheel – axis


Since January 2002 only hubbed axis are used. These axis replaces the cylindrical bolt with socket. A hubbed axis have to be used, as far as not yet available, changing the cutter wheel. The hubbed axis has the art. no. 16 003 15.




## Bending with the manual bending template



Mark the pipe bend. Insert the pipe into the manual bending template. Pay attention to the start of the bend.



Bending the pipe bend. During bending, the pipe has to be guided as closely along the bending gauge as possible.



Remove the completed pipe bend from the manual bending template.

### Bending angle (cm)

d	90°	60°	45°	30°
16	5.6	3.2	2.3	1.5
20	7.0	4.0	2.9	1.9
26	9.1	5.3	3.8	2.4



**Note**  
**Tools inspection**

A tool that is well working and clean is the basic condition for a durably tight connection.

We recommend therefore to maintain the tools regularly and let them check once a year on efficiency.

Our technical advisers are at your disposal for this.



**Warning**  
**Repairs on tools**

On JRG Sanipex MT-tools no repairs or changes of factory settings may be made. Through contravention any guarantee and adhesion are void.

Contact our technical advisers if there are defective tools.

