

Uponor Smatrix Wave

uponor

HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

Az Uponor Smatrix Wave alkotórészei 2
Példa a rendszer üzembe helyezésére
Biztonsági utasítások 3
Központi egység3
Termosztát/rendszerkészülék 3
Termosztatikus szelepfej 3
Rövid szerelési útmutató 5
Telepítés
Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása
egy vezérlőegységen7
A termosztatikus szelepfej regisztrálása a
vezérlőegységen olyan helyiségekben, amelyekben
van termosztát8
A termosztatikus szelepfej regisztrálása a
vezérlőegységen olyan helyiségekben, amelyekben
nincs termosztát9
Egy csatorna vagy rendszerkészülék
regisztrációjának törlése10
Az összes csatorna regisztrációjának törlése
Helyiség megkerülése10
További funkciók10
Műszaki adatok11

Az Uponor Smatrix Wave alkotórészei

Az Uponor Smatrix Wave rendszer a következő alkatrészek kombinációjából állhat:



Példa a rendszer üzembe helyezésére



MEGJEGYZÉS

Ez a rövid szerelési útmutató tapasztalt szerelők részére szolgáló emlékeztető. Kifejezetten javasoljuk, hogy a vezérlőrendszer szerelése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el. *Ennek letöltéséhez kövesse a QR-kódot*.



https://www.uponor.hu/smatrix/downloads.aspx

Biztonsági utasítások

Ez a rövid szerelési útmutató tapasztalt szerelők részére szolgáló emlékeztető. Kifejezetten javasoljuk, hogy a vezérlőrendszer szerelése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el.

Központi egység



Vigyázat!

Az Uponor rendszere 230 V-os, 50 Hz-es váltóáramot használ. Veszély esetén azonnal szüntesse meg a tápellátást.



Vigyázat!

A 230 V-os váltóáram ellen védő biztonsági burkolat mögött villanyszerelést és ehhez kapcsolódó szolgáltatást szakképzett villanyszerelő felügyelete mellett kell végezni.



Vigyázat!

Az átalakító modul nagy tömegű, ezért ha a vezérlőegységet fejjel lefelé, burkolat nélkül tartja, leválhat.



FIGYELEM!

Az interferencia elkerülése érdekében az üzembe helyezéshez használt kábeleket vagy adatkábeleket tartsa távol az 50 V-nál magasabb feszültségű kábelektől.



FIGYELEM!

Az Uponor javasolja, hogy adatátviteli nehézségek esetén az antennát helyezzék jobb vételi pontra, valamint a különleges problémák elkerülése végett az Uponor rádióforrásait ne egymáshoz közel állítsák fel: **legyen közöttük legalább 40 cm távolság**.



FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy mindegyik állásszabályozó a megfelelő csatornába van kötve, hogy a termosztátok a megfelelő köröket vezéreljék.



MEGJEGYZÉS

A tápegység leválasztása előtt válassza le az átalakító és a vezérlőkártya közötti vezetékeket.



Termosztát/rendszerkészülék



MEGJEGYZÉS

A rendszerkészülék regisztrációja előtt legalább egy termosztát regisztrációját el kell végezni.



MEGJEGYZÉS

Egy interfészen legfeljebb négy vezérlőegység regisztrálható.



FIGYELEM!

Ha a rendszer egynél több vezérlőegységet tartalmaz, a termosztátot a fő vezérlőegységen rendszerkészülékként kell regisztrálni.



FIGYELEM!

A közületi termosztát kapcsolóit a termosztát regisztrálása előtt be kell állítani.



FIGYELEM!

A közületi termosztát kapcsolóinak regisztrálása csak akkor végezhető el, ha a rendelkezésre álló funkciók valamelyikére vannak beállítva.

Termosztatikus szelepfej



MEGJEGYZÉS

A termosztatikus szelepfejeket vezérlő termosztátnak nem szabad a padlófűtést is vezérelnie. Ezt jegyezze le, hogy biztosan elkerülje.



MEGJEGYZÉS

Ha már két termosztatikus szelepfej regisztrálva van egy csatornán, a harmadikat a következő csatornára regisztrálja. Ha több termosztátcsatornára van szükség, ezek termosztátregisztálási módban adhatók hozzá.



MEGJEGYZÉS

A rendszer nem jelzi, ha egy termosztatikus szelepfej már regisztrálva van egy csatornán.



FIGYELEM!

A termosztatikus szelepfejet fel kell szerelni egy radiátorra, mielőtt egy vezérlőegységen regisztrálja, mivel a regisztráláskor a termosztatikus szelepfej elvégzi a szeleplöket kalibrálását annak érdekében, hogy pontosan szabályozni tudja a radiátor szelepét.



4

Rövid útmutató

Telepítés

 Ha az egész berendezést vagy annak egy részét falra szereli, használjon DIN-sínt vagy tiplis fali csavarokat.

Ha a vezérlőegységet fémszekrényben kívánja felszerelni, az antennát a szekrényen kívül kell elhelyezni.

- Az antennát a vezérlőegységhez a mellékelt antennakábellel kell csatlakoztatni (0,5–5 m, CAT5e/ CAT6).
- 3. Csatlakoztassa az állásszabályozókat.
- 4. Ellenőrizze, hogy minden vezeték csatlakoztatása megtörtént és megfelelő-e:
 - Állásszabályozók
 - Fűtés-/hűtés kapcsoló
 - Keringtető szivattyú
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőegység 230 V váltóáramú rekesze zárva van, a rögzítő csavar pedig meg van húzva.
- Csatlakoztassa a külön megvásárolható külső érzékelőt (amennyiben a termosztát kompatibilis).
- 7. A T-163 közületi termosztáton állítsa be a DIPkapcsolót.

Funkció*	Kapcsoló
Normál helyiségtermosztát	ON DIP 1 2 3 4
Normál helyiségtermosztát padlóhőmérséklet-érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
Normál helyiségtermosztát vagy a rendszer valamelyik készüléke kültérihőmérséklet-érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
Rendszerkészülék a fűtés-/hűtéskapcsoló funkcióhoz tartozó hőmérséklet- érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
A rendszer olyan készüléke, amely az érzékelőből érkező jeleket a Komfort/ECO üzemmód közötti átváltáshoz használja	ON DIP 1 2 3 4
Távérzékelő	ON DIP 1 2 3 4
A rendszer olyan készüléke, amely az érzékelőből érkező jeleket a fűtés/hűtés üzemmód közötti váltáshoz használja	ON DIP 1 2 3 4

* Ha a termosztát a fő vezérlőegységen van regisztrálva, akkor csak rendszerkészülékként regisztrálható a többvezérlős Wave rendszeren.

- 8. A termosztátokba tegyen elemeket.
- Válassza ki a termosztát üzemmódját (a 04 beállítási menüből, csak digitális termosztátok esetén). Alapértelmezés szerint: RT (normál helyiségtermosztát).
- Csatlakoztassa a tápkábelt a 230 V-os fali csatlakozóaljzathoz, vagy ha a helyi rendelkezések ezt írják elő, egy bekötődobozhoz.

Regisztrálja a termosztátokat, az interfészt és a rendszer többi készülékét – ebben a sorrendben (lásd a következő oldalt).



6

Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása egy vezérlőegységen

A vezérlőegységen így kell regisztrálni helyiségtermosztátokat és rendszerkészülékeket (interfészt stb.):

Lépjen regisztrációs módba:

 A vezérlőegységen nyomja meg az **OK** gombot, és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg pirosan villogni nem kezd az 1. csatorna lámpája (vagy az első olyan csatorna lámpája, amelyet még nem regisztrált).

Regisztráljon egy termosztátot:

- 12. Válassza ki a termosztát csatornáját.
 - A < vagy > gombbal léptesse a kurzort a kívánt csatornára (a lámpa pirosan villog).
 - 12.2 Az **OK** gomb lenyomásával válassza ki a regisztrálni kívánt csatornát. A kiválasztott csatorna lámpája zölden kezd villogni.
 - 12.3 A 12.1 és 12.2 lépést addig ismételgesse, amíg a termosztát összes regisztrációra váró csatornáját ki nem választja (a lámpák zölden villognak).

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a termosztát összes csatornáját egyszerre regisztrálja.

13. Válasszon ki egy termosztátot.

T-163 TÖBBFUNKCIÓS TERMOSZTÁT

13.1 Finoman nyomja meg a termosztát regisztrációs gombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrációs gomb feletti LED zölden villogni kezd.

> A kiválasztott csatornát jelző LED a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

T-161 ÉS T-165 TERMOSZTÁT

13.1 Finoman nyomja meg a termosztát regisztrációs gombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a termosztát előlapján lévő LED villogni kezd.

> A kiválasztott csatornát jelző LED a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

T-166, T-168 T-169 TERMOSZTÁTOK

 13.1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a termosztát – és + gombját (T-169 = V és ▲), amíg meg nem jelenik a CnF (konfigurálás) felirat és egy kommunikációs ikon.

> A kiválasztott csatorna lámpája a vezérlőegységen zölden folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

14. A 12. és 13. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló termosztátot nem regisztrálta.

Regisztráljon egy rendszerkészüléket (l-167 stb.):



MEGJEGYZÉS

- A rendszerkészülék regisztrációja előtt legalább egy termosztát regisztrációját el kell végezni.
- 15. Váltson regisztrációs módba (11. lépés).
 - A < vagy > gombbal léptesse a kurzort az áramellátás lámpájára (a lámpa pirosan villog).

- 15.2 Az OK gombot lenyomva aktiválja a rendszercsatorna regisztrációs üzemmódját. Az áramellátás lámpája hosszú jel – rövid szünet – hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatorna lámpája pirosan villog.
- 15.3 Válasszon ki a rendszer alább felsorolt csatornái közül egyet.
 - 1 = érintőképernyős programozóegység
 - 2 = relémodul
 - 3 = közületi termosztát kültéri érzékelővel
 - 4 = közületi termosztát érintkező vagy érzékelő jele által vezérelt fűtés/hűtés kapcsolóval
 - 5 = közületi termosztát Komfort/ECO kapcsolóval
- 15.4 Az **OK** gomb lenyomásával válassza ki a rendszerkészülék csatornáját. A csatorna lámpája zölden kezd villogni.
- 16. Válassza ki a rendszercsatornának megfelelő rendszerkészüléket.

I-167 INTERFÉSZ

- 16.1. Kapcsolja be a programozóegységet, és csatlakoztassa a töltőhöz.
- 16.2. Kövesse a beüzemelési útmutató utasításait az interfészen egészen a regisztrációig.
- 16.3 A regisztrációt alábbi menüpontokon végiglépkedve indíthatja el: nyomja meg az Érintőképernyő hozzákapcsolása a központi egységhez gombot az Indítási útmutatón vagy a Főmenü > Preferenciák > RF link menüben.
- 16.4 A vezérlőegység regisztrálja az interfészt. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

M-161 RELÉMODUL

16.1 Finoman nyomja meg a relémodul regisztrációs gombját, és tartsa lenyomva, amíg a modul lassan villogni nem kezd. A kiválasztott csatorna lámpája a vezérlőegységen

folyamatosan világítani kezd, míg a relémodulon lévő lámpák ismét gyorsan villogni kezdenek, majd néhány másodperc múlva kialszanak.

RENDSZERKÉSZÜLÉKKÉNT MŰKÖDŐ TÖBBFUNKCIÓS T-163 TERMOSZTÁT

16.1 Finoman nyomja meg a termosztát regisztrációs gombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrációs gomb feletti LED zölden villogni kezd.

> A kiválasztott csatornát jelző LED a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

17. Az 15. és 16. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló rendszerkészüléket nem regisztrálta.

Lépjen ki a regisztrációs módból:

18. A vezérlőegységen nyomja meg az OK gombot, és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg a zöld lámpák ki nem alszanak, ezzel jelezve a regisztráció befejezését és a működési üzemmódba visszatérést. A termosztatikus szelepfej regisztrálása a vezérlőegységen olyan helyiségekben, amelyekben van termosztát



A termosztatikus szelepfejek regisztrálásához a vezérlőegységen:

 Egy termosztátot elegendő csatornára kell regisztrálni, hogy a helyiség összes termosztatikus szelepfejét vezérelni tudja. Csatornánként legfeljebb két termosztatikus szelepfejet lehet regisztrálni.

További információkért lásd az Uponor Smatrix Wave dokumentációját.

- 2. A vezérlőegységen tartsa lenyomva az **OK** gombot mindaddig, amíg pirosan villogni nem kezd az első olyan csatorna lámpája, amelyet még nem regisztrált. Ha az összes csatorna termosztátokhoz van regisztrálva, a lámpa pirosan és zölden villog.
- A < vagy > gombbal léptesse a kurzort (a lámpa pirosan villog) a kívánt termosztátcsatornára (a lámpa zölden világít). A lámpa pirosan és zölden villogni kezd.

Ha az első csatorna megtelt, léptesse a kurzort a következő termosztátcsatornára.

4. T-162 TERMOSZTATIKUS SZELEPFEJ

 4.1 Tartsa lenyomva a termosztatikus szelepfej
- és + gombját, amíg meg nem jelenik a CnF (konfigurálás) felirat és egy kommunikációs ikon.

Megjelenik a **Con** felirat a kijelzőn, és a kiválasztott csatornát jelző LED a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

Megjegyzés: Ha a termosztatikus szelepfej kijelzőjén a --- felirat jelenik meg, a regisztráció nem sikerült. Ha már két másik termosztatikus szelepfej regisztrálva van a jelenlegi csatornán, ismételje meg a 2–3. lépéseket, és próbálja meg a következő csatornát.

- 5. Nyomja meg a vezérlőegység egyik gombját, és ismételgesse a 3–4. lépést addig, amíg az összes termosztáfejet nem regisztrálja.
- A vezérlőegységen nyomja meg az OK gombot, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a zöld lámpák ki nem alszanak. Ez a regisztráció befejezését és a működési üzemmódba való visszatérést jelzi.

A termosztatikus szelepfej regisztrálása a vezérlőegységen olyan helyiségekben, amelyekben nincs termosztát



A termosztatikus szelepfejek regisztrálásához a vezérlőegységen:

- A vezérlőegységen tartsa lenyomva az OK gombot mindaddig, amíg pirosan villogni nem kezd az első olyan csatorna lámpája, amelyet még nem regisztrált. Ha az összes csatorna termosztátokhoz van regisztrálva, a lámpa pirosan és zölden villog.
- 2. Válassza ki a termosztát csatornáját.
 - 2.1 A < vagy > gombbal léptesse a kurzort (a lámpa pirosan villog) a helyiség első üres csatornájára (nem ég lámpa). A lámpa pirosan villogni kezd.
 - 2.2 Az **OK** gomb lenyomásával válassza ki a regisztrálni kívánt csatornát. A kiválasztott csatorna lámpája zölden kezd villogni.
- 2.3 Ismételje meg a 2.1–2.2. lépéseket, amíg létre nem hozza a helyiség által igényelt szükséges számú csatornát.
- A vezérlőegységen tartsa lenyomva az OK gombot mindaddig, amíg pirosan villogni nem kezd az első olyan csatorna lámpája, amelyet még nem regisztrált. Ezzel létrehozott egy csatornát termosztát nélkül.
- A < vagy > gombbal léptesse a kurzort (a lámpa pirosan villog) a helyiség első csatornájára (a lámpa zölden világít). A lámpa pirosan és zölden villogni kezd.

Ha az első csatorna megtelt, léptesse a kurzort a következő csatornára.

5. T-162 TERMOSZTATIKUS SZELEPFEJ

 5.1 Tartsa lenyomva a termosztatikus szelepfej
- és + gombját, amíg meg nem jelenik a CnF (konfigurálás) felirat és egy kommunikációs ikon.

Megjelenik a **Con** felirat a kijelzőn, és a kiválasztott csatornát jelző LED a vezérlőegységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a regisztráció befejeződött.

Megjegyzés: Ha a termosztatikus szelepfej kijelzőjén a --- felirat jelenik meg, a regisztráció nem sikerült. Ha már két másik termosztatikus szelepfej regisztrálva van a jelenlegi csatornán, ismételje meg a 2.1–2.2. lépéseket, és próbálja meg a következő csatornát.

- 6. Nyomja meg a vezérlőegység egyik gombját, és ismételgesse a 4–5. lépést addig, amíg az összes termosztáfejet nem regisztrálja.
- A vezérlőegységen nyomja meg az OK gombot, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a zöld lámpák ki nem alszanak. Ez a regisztráció befejezését és a működési üzemmódba való visszatérést jelzi.
- 8. Az 1–7. lépés ismétlésével regisztrálja a helyiség összes termosztatikus szelepfejét.

Több vezérlőegység regisztrálása

Egy interfészen legfeljebb négy vezérlőegység regisztrálható.

Minden további vezérlőegységet regisztrálni kell az interfészen.



MEGJEGYZÉS

Legalább egy termosztátot regisztrálni kell a vezérlőegységen, mielőtt az interfész regisztrációját megkezdené.

További információkért olvassa el a "Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása egy vezérlőegységen" rész 15. és 16. lépését.

Egy csatorna vagy rendszerkészülék regisztrációjának törlése

Ha egy csatorna vagy egy rendszerkészülék azonosítása pontatlan volt, vagy ha újra kell azonosítani a termosztátot, az aktuális regisztráció törölhető a vezérlőegységből.

MEGJEGYZÉS

A vezérlőegység regisztrációját a programozóegységről is törölni kell. Lépjen a **Főmenü > Preferenciák > RF Link** menüre, és törölje a regisztrációt.

Egy csatorna regisztrációja a következőképpen törölhető:

- Lépjen regisztrációs módba. Az 1. csatorna lámpája pirosan/zölden villog, vagy az első olyan csatorna lámpája pirosan villog, amelyet még nem regisztráltak.
- Ha egy rendszerkészülék (időkapcsoló stb.) regisztrációját kell törölni, lépjen a rendszer csatornaregisztrációs módjába. Az áramellátás lámpája hosszú jel – rövid szünet – hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatorna lámpája pirosan/zölden villog.
- A < vagy > gombbal léptesse a kurzort (a lámpa pirosan villog) a kívánt csatornára (ha már regisztrált, zölden villog), ezzel törölheti regisztrációt.
- Tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot, amíg a kiválasztott csatorna lámpája pirosan nem kezd villogni (kb. 5 másodperc).

Az összes csatorna regisztrációjának törlése

Ha egy vagy több csatorna (termosztátok és rendszerkészülékek) regisztrációja pontatlan, az összes egyszerre is törölhető



MEGJEGYZÉS

A vezérlőegység regisztrációját a programozóegységről is törölni kell. Lépjen a **Főmenü > Preferenciák > RF Link** menüre, és törölje a regisztrációt.

Az összes csatornaregisztráció az alábbiak szerint törölhető egyszerre:

- Lépjen regisztrációs módba. Az 1. csatorna lámpája pirosan/zölden villog, vagy az első olyan csatorna lámpája pirosan villog, amelyet még nem regisztráltak.
- Tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot, amíg egy kivételével az összes csatorna lámpája ki nem alszik (kb. 10 másodperc). Az egyetlen égve maradó lámpa pirosan villog.

Helyiség megkerülése

A by-pass funkció használatához a vezérlőegységet regisztrálni kell az interfészen.

- Az interfészen lépjen a Helyiség by-pass menübe a Főmenü > Beállítások > Helyiség by-pass útvonalon.
- 2. Válassza ki az egyik vezérlőegységet.
- 3. Válasszon ki legfeljebb két termosztátot.
- 4. A **Megerősítés** gombbal menti a beállításokat, és kilép a menüből.

További funkciók

Az állásszabályozók automatikus beszabályozásáról (ami helyettesíti a kézi beszabályozást), a hőszivattyú beépítéséről, a hűtésről, a Komfort/ECO beállításokról, az Smart Home Gateway alkalmazásról, a helyiségellenőrzésről, az előremenő víz ellenőrzéséről stb. bővebb tájékoztatás a részletes kézikönyvben olvasható

Műszaki adatok

Általános	
IP	IP20 (IP: a termék aktív alkatrészeinek védettségére és vízállóságára vonatkozó szabvány)
Legmagasabb relatív környezeti páratartalom (RH)	85% 20 °C-on
Programozógovség	
Alaccopy foczültságű tosztak	EN 60730-1 & EN 60730-2-1
FMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kancsolatos) tesztek	EN 60730-1
Tápellátás	230 V AC +10/–15%, 50 Hz fali szekrényben vagy mini USB- kapcsolattal
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–20 °C és +70 °C között
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Adóegység aktív munkaciklusa	<1%
Antenna	
Tápellátás	a vezérlőegységről
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Adóegység aktív munkaciklusa	< 1%
Vevőegység besorolása	2
Termosztát	
CE ielzés	
ERP	IV
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-9***
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek	EN 60730-1 és EN 301-489-3
ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek	EN 300 220-3
Tápellátás (T-163, T-165, T-166 és T-168)	Két 1.5 V-os AAA alkálielem
Tápellátás (T-161 és T-169)	1 db 3 V-os CB2032
Feszültség (T-163, T-165, T-166 és T-168)	2.2 V és 3.6 V között
Feszültség (T-161 és T-169)	2.4 V és 3.6 V között
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–10 °C és +65 °C között
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Adóegység aktív munkaciklusa	<1%
Csatlakozóterminálok (T-163, T-165, T-166 és T-168)	0.5 mm² és 2.5 mm² között
Csatlakozóterminálok (T-161 és T-169)	0,25–0,75 mm ² szilárd vagy 0,34–0,5 mm ² rugalmas, bilincsekkel
Relémodul	
CE jelzés	
ERP	IV
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-1**
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek	EN 60730-1 és EN 301-489-3
ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek	EN 300 220-3
Tápellátás	230 V AC +10/-15%, 50 Hz vagy 60 Hz
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Környezeti hőmérséklet	–20 °C és +70 °C között
Maximális teljesítményfelvétel	2 W
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Adóegység aktív munkaciklusa	<1%
Relékimenetek	230 V AC +10/–15%, maximum 250 V AC. 2.5 A
Tápellátás csatlakozása	1 m-es vezeték európai szabvány szerinti dugóval (az Egyesült Királyság kivételével)
Csatlakozóterminálok	Legfeljebb 4,0 mm ² szilárd vagy 2,5 mm ² rugalmas, bilincsekkel

Termosztatikus szelepfej	T-162
ΙΡ	IP20 (IP: a termék aktív alkatrészeinek védettségére és vízállóságára vonatkozó szabvány)
Legmagasabb relatív környezeti páratartalom (RH)	85% 20 °C-on
CE jelzés	
ERP (csak termosztát)	IV
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-9***
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek	EN 60730-1 és EN 301-489-3
ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek	EN 300 220-3
Tápellátás	Két 1,5 V-os AAA alkálielem
Feszültség	2,2 V és 3,6 V között
Maximális lökethossz	3,5 mm
Maximális erő	70 N
Nyomáskülönbség	1,5 bar
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Környezeti hőmérséklet	–10 °C és +50 °C között
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Adóegység aktív munkaciklusa	< 1%
Vezárlőegycághez/interfáczhez tartozó SD-kártva	
	mikro SDHC LIHS vagy szabyányos
Teliesítmény	4_32 GB_FAT_32 formázás
Sehessén	4–10 osztály (vagy magasabb)
Scooling	
Központi egység	
CE jelzés	
ERP	VIII
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-1***
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos) tesztek	EN 60730-1 és EN 301-489-3
ERM- (elektromágneses kompatibilitási és rádióinterferenciás) tesztek	EN 300 220-3
Tápellátás	230 V AC +10/-15%, 50 Hz vagy 60 Hz
Belső olvadóbiztosíték	T5 F 3,15 AL 250 V, 5x20 3,15 A (gyors kiolvadású)
Belső olvadóbiztosíték, hőszivattyú kimenete	TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA időeltolással
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–20 °C és +70 °C között
Maximális teljesítményfelvétel	45 W
Szivattyú- és kazánrelé kimenetei	230 V AC +10/-15%, maximum 250 V AC, 8 A
Általános felhasználásra szolgáló bemenet (GPI)	Csak potenciálmentes érintkező
Hőszivattyú bemenete	12–24 V DC, 5–20 mA
Hőszivattyú kimenete	5–24 V DC, 0,5–10 mA, áramnyelő ≤ 100 mW
Szelepkimenetek	24 V AC, max. 4 A
Tápellátás csatlakozása	1 m-es vezeték európai szabvány szerinti dugóval (az Egyesült Királyság kivételével)
Villamos vezeték, szivattyú, GPI és kazán csatlakozó termináljai	Legfeljebb 4,0 mm²szilárd vagy 2,5 mm² rugalmas, bilincsekkel
Csatlakozóterminálok szelepes kimenetekhez	0,2 mm ² és 1,5 mm ² között

 *) EN 60730-1 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 1. rész: Általános követelmények

**) EN 60730-2-1 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 2-1. rész: Különleges követelmények a háztartásokban használt elektromos berendezések elektronikus vezérlőivel szemben

***) EN 60730-2-9 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 2-9. rész: Különleges követelmények a hőmérséklet-érzékelő vezérlőkkel szemben Megfelelésről szólói nyilatkozat: Felelősségünk tudatában ezennel kijelentjük, hogy azok a termékek, amelyekre a fenti utasítások vonatkoznak, megfelelnek a "Biztonsági útmutató" füzetben található információkhoz kapcsolódó alapvető követelményeknek.

Európa teljes területén használható

CE

 • ••
•••
 •••
 •••
•••
 •••
 •••
•••
•••
 •••
•••
 •••
 •••
 •••
• ••
•••
 •••
 •••
 • ••
 • ••



Uponor Épületgépészeti Kft. www.uponor.hu

Az Uponor fenntartja a jogot arra, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre összpontosító vállalati irányelveivel összhangban.

uponor