

Uponor Smatrix Base PRO

HU Rövid szerelési útmutató



Tartalom

1	Biztonsági utasítások 3
1.1 1.2	Központi egység
2	Az Uponor Smatrix Base PRO rendszer leírása 4
2.1	Alkatrészek 4
2.2	Példa a rendszer üzembe helyezésére 4
3	Rövid szerelési útmutató 5
3.1	Telepítés
3.2	Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása egy
	központi egységen 8
3.3	Több központi egység regisztrálása 9
3.4	Egy csatorna vagy rendszerkészülék regisztrációjának törlése
3.5	Az összes csatorna regisztrációjának törlése 10
3.6	Helyiség megkerülése
3.7	Adatátviteli kapcsolatok 10
3.8	További funkciók 10

4	Műszaki adatok 1	11	
---	------------------	----	--

1 Biztonsági utasítások

MEGJEGYZÉS

Ez a rövid szerelési útmutató tapasztalt szerelők részére szolgáló emlékeztető.

Kifejezetten javasoljuk, hogy a vezérlőrendszer szerelése előtt ne csak ezt a rövid útmutatót, hanem a részletes kézikönyvet is olvassa el.

A letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben a termosztátok általános kezelése az Uponor Smatrix Base Pro X-148 Modbus RTU készülékre is érvényes.

1.1 Központi egység

	Vigyázat!
STOP	Az Uponor rendszere 230 V-os, 50 Hz-es váltóáramot használ. Veszély esetén azonnal szüntesse meg a tápellátást.
	Vigyázat!
STOP	Áramütés veszélye! A 230 V-os váltóáram ellen védő biztonsági burkolat mögött villanyszerelést és ehhez kapcsolódó szolgáltatást szakképzett villanyszerelő felügyelete mellett kell végezni.
	Vigyázat!
STOP	Az átalakító modul nagy tömegű, ezért ha a központi egységet fejjel lefelé, burkolat nélkül tartja, leválhat.
	Figyelem!
<u> </u>	Az interferencia elkerülése érdekében az üzembe helyezéshez használt kábeleket vagy adatkábeleket tartsa távol az 50 V-nál magasabb feszültségű kábelektől.
Δ	Figyelem!
<u>/!</u> \	Győződjön meg arról, hogy mindegyik állásszabályozó a megfelelő csatornába van kötve, hogy a termosztátok a megfelelő köröket vezéreljék.
	MEGJEGYZÉS
	Az átalakító és a központi egység közötti vezetékeket az átalakító leválasztása előtt bontani kell.
	MEGJEGYZÉS
	Egy csatornába csak egy állásszabályozó köthető. Az

Egy csatornába csak egy állásszabályozó köthető. Az 01. és a 02. csatornának dupla kimenete ("a" és "b") van, két-két állásszabályozó használható velük.

1.2 Termosztát/rendszerkészülék

Figyelem!



Ha a rendszer egynél több központi egységet tartalmaz, a termosztátot a fő központi egységen rendszerkészülékként kell regisztrálni.

Figyelem!





Figyelem!

A közületi termosztát kapcsolóinak regisztrálása csak akkor végezhető el, ha a rendelkezésre álló funkciók valamelyikére vannak beállítva.

MEGJEGYZÉS

Rendszerkészülék regisztrációja előtt legalább egy termosztát regisztrációját el kell végezni.

MEGJEGYZÉS

Egy programozóegységen legfeljebb 16 központi egység regisztrálható.

2 Az Uponor Smatrix Base PRO rendszer leírása

2.1 Alkatrészek

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben a termosztátok általános kezelése az Uponor Smatrix Base Pro X-148 Modbus RTU készülékre is érvényes.

Az Uponor Smatrix Base PRO rendszer a következő alkatrészek kombinációjából állhat:

- Uponor Smatrix Base PRO Controller X-147 (központi egység);
- Uponor Smatrix Base PRO Interface I-147 (programozóegység);
- Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH T-149 (T-149 digitális termosztát);
- Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (T-148 digitális termosztát);
- Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (T-146 digitális termosztát);
- Uponor Smatrix Base T-145 szabványos termosztát (T-145 normál termosztát)
- Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144 (T-144 süllyesztett termosztát);
- Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (T-143 közületi termosztát);
- Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor + RH T-141 (T-141 helyiségtermosztát)
- Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (M-140 bővítőmodul);
- Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (M-141 csillagmodul);
- Uponor Smatrix Transformer A-1XX (A-1XX átalakító).

2.2 Példa a rendszer üzembe helyezésére





Uponor Smatrix Base PRO



www.uponor.com/services/download-centre

3 Rövid szerelési útmutató

3.1 Telepítés





MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben a termosztátok általános kezelése az Uponor Smatrix Base Pro X-148 Modbus RTU készülékre is érvényes.

1—11. Az alkatrészek csatlakoztatása

- 1. Ha az egész berendezést vagy annak egy részét falra szereli, használjon DIN-sínt vagy tiplis fali csavarokat.
- 2. Csatlakoztassa az állásszabályozókat.
- A gyengeáramú kábelt a szabályozóhoz, a bővítőmodulhoz vagy a külön megvásárolható csillagmodulhoz csatlakoztassa. Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a sínrendszer egységei láncban kapcsolódjanak egymáshoz. Lásd a következő részt: Adatátviteli kapcsolatok, Oldal 10 További információért.
- 4. A gyengeáramú kábelt a termosztáthoz vagy az időkapcsolóhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztasson egy rendszersín-adatátviteli kábelt a központi egységek közé, és vezessen egy kábelt a programozóegységhez. Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a sínrendszer egységei láncban kapcsolódjanak egymáshoz. Lásd a következő részt: Adatátviteli kapcsolatok, Oldal 10 További információért.
- Csatlakoztasson egy rendszersín-adatátviteli kábelt (6.1) és egy tápkábelt (6.2) a programozóegységhez.
- 7. Ellenőrizze, hogy minden vezeték csatlakoztatása megtörtént és megfelelő-e:
 - Állásszabályozók
 - Fűtés-/hűtés kapcsoló
 - Keringtető szivattyú
- Győződjön meg arról, hogy a központi egység 230 V váltóáramú rekesze zárva van, a rögzítő csavar pedig meg van húzva.
- Csatlakoztassa a külön megvásárolható külső érzékelőt (amennyiben a termosztát kompatibilis), és állítsa be a DIPkapcsolót (csak a T-143 közületi termosztáton).

Funkció	Kapcsoló
Normál helyiségtermosztát	ON DIP 1 2 3 4
Normál helyiségtermosztát padlóhőmérséklet- érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
Normál helyiségtermosztát vagy a rendszer valamelyik készüléke kültérihőmérséklet-érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
Rendszerkészülék a fűtés-/hűtéskapcsoló funkcióhoz tartozó hőmérséklet-érzékelővel	ON DIP 1 2 3 4
Olyan rendszerkészülék, amely az érzékelőből érkező jeleket a Komfort/ECO üzemmód közötti átváltáshoz használja**	ON DIP 1 2 3 4
	ON DIP

Távérzékelő

* Ha a termosztát a fő központi egységen van regisztrálva, akkor csak rendszerkészülékként regisztrálható a több központi egységgel rendelkező Base PRO rendszeren. ** Zárt = ECO

- Csatlakoztassa a tápkábelt a 230 V-os fali csatlakozóaljzathoz, vagy ha a helyi rendelkezések ezt írják elő, egy bekötődobozhoz.
- 11. Válassza ki a termosztát üzemmódját (a 04 beállítási menüből, csak digitális termosztátok esetén).

Alapértelmezés szerint: RT (normál helyiségtermosztát).

Regisztrálja a termosztátokat, az interfészt és a rendszer többi készülékét – ebben a sorrendben (lásd a következő oldalt).

3.2 Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása egy központi egységen



12 Lépjen regisztrációs módba:

A szabályozón nyomja meg az **OK** gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg pirosan villogni nem kezd az 1. csatorna lámpája (vagy az első olyan csatorna lámpája, amelyet még nem azonosítottak).

13—15 Regisztráljon egy termosztátot:

13. Válassza ki a termosztát csatornáját

- 1. A < vagy > gombbal léptesse a kurzort a kívánt csatornára (a lámpa pirosan villog).
- Az OK gomb lenyomásával válassza ki a regisztrálni kívánt 2. csatornát. A kiválasztott csatorna lámpája zölden kezd villogni.
- A 13.1 és 13.2 lépést addig ismételgesse, amíg a termosztát 3. összes regisztrációra váró csatornáját ki nem választja (a lámpák zölden villognak).

MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a termosztát összes csatornáját egyszerre regisztrálja.

14. Válasszon ki egy termosztátot.

TERMOSZTÁTKÉNT MŰKÖDŐ TÖBBFUNKCIÓS T-143 TERMOSZTÁT

Finoman nyomja meg a termosztát regisztrálógombját, tartsa 1. lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrálógomb feletti lyukban található lámpa elkezd zölden villogni. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

T-144 TERMOSZTÁT

Egy hegyes tárggyal finoman nyomja meg a termosztát 1. azonosítógombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a beállítólap feletti lámpa villogni kezd. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

T-141 ÉS T-145 TERMOSZTÁTOK

1. Finoman nyomja meg a termosztát regisztrálógombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a termosztát előlapján elhelyezett lámpa villogni kezd. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

T-146, T-148 ÉS T-149 TERMOSZTÁTOK

Nyomja le és tartsa addig lenyomva a termosztát - és + 1 gombjait (a T-149 termosztáton a v és ▲ gombokat), amíg meg nem jelenik CnF (konfiguráció) felirat az adatátvitelt jelző ikonnal

A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

15. Ismételje meg a 13. és 14. lépést

A 13. és 14. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló termosztátot be nem azonosította.

16—18 Regisztráljon egy rendszerkészüléket:

MEGJEGYZÉS

Rendszerkészülék regisztrációja előtt legalább egy termosztát regisztrációját el kell végezni.

16. Regisztrációs mód

Váltson regisztrációs módba (12. lépés).

- 1. A < vagy > gombbal léptesse a kurzort az áramellátás lámpájára (a lámpa pirosan villog).
- 2. Az OK gombot lenyomva aktiválja a rendszercsatorna regisztrációs üzemmódját. Az áramellátás lámpája hosszú jel – rövid szünet – hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatorna lámpája pirosan villog.
- Válasszon ki a rendszer alább felsorolt csatornái közül egyet. 3 1 = érintőképernyős programozóegység

- 2 = nincs használatban
- 3 = közületi termosztát kültéri érzékelővel

4 = közületi termosztát az érzékelőből érkező jelek által vezérelt fűtés/hűtés kapcsolóval

- 5 = közületi termosztát Komfort/ECO kapcsolóval
- 4. Az OK gomb lenyomásával válassza ki a rendszerkészülék csatornáiát.

A csatorna lámpája zölden kezd villogni.

17. Válassza ki a rendszerkészüléket

Válassza ki a rendszercsatornának megfelelő rendszerkészüléket.

I-147 PROGRAMOZÓEGYSÉG

- 1. Kapcsolja be a programozóegységet, és csatlakoztassa a töltőhöz.
- Kövesse az indítási útmutató utasításait a programozóegységen 2 egészen a regisztrációig.
- A regisztrációt úgy indíthatja el, hogy megnyomja Az 3. érintőképernyő hozzákapcsolása a központi egységhez gombot az Indítási útmutató vagy a Kapcsolat menüben (Főmenü > Preferenciák).
- 4. A központi egység regisztrálja a programozóegységet. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

RENDSZERKÉSZÜLÉKKÉNT MŰKÖDŐ TÖBBFUNKCIÓS T-143 TERMOSZTÁT

Finoman nyomja meg a termosztát regisztrálógombját, tartsa lenyomva, és csak akkor engedje el, amikor a regisztrálógomb feletti lyukban található lámpa elkezd zölden villogni. A kiválasztott csatornát jelző lámpa a központi egységen zöld színnel folyamatosan világítani kezd: a regisztráció befejeződött.

18. Ismételje meg a 16. és 17. lépést

Az 16. és 17. lépéseket addig ismételgesse, amíg az összes rendelkezésre álló rendszerkészüléket nem regisztrálta.

19 Lépjen ki a regisztrációs módból:

A központi egységen nyomja meg az OK gombot, és tartsa 3 másodpercig lenyomva, amíg a zöld lámpák ki nem alszanak, ezzel jelezve a regisztráció befejezését és a működési üzemmódba visszatérést

3.3 Több központi egység regisztrálása

MEGJEGYZÉS



Mielőtt megkezdené a programozóegység regisztrációját, legalább egy termosztátot regisztrálni kell a központi

Egy programozóegységen legfeljebb 16 központi egység regisztrálható.

Minden további központi egységet regisztrálni kell az interfészen.

További információkért olvassa el a " Termosztát és/vagy rendszerkészülék regisztrálása egy központi egységen, Oldal 8 " rész 16. és 17. lépését.

3.4 Egy csatorna vagy rendszerkészülék regisztrációjának törlése

MEGJEGYZÉS

A központi egység regisztrációját a programozóegységről is törölni kell.

Lépjen a **Főmenü > Preferenciák > Kapcsolat** menübe, és törölje a regisztrációt.

Ha egy csatorna vagy egy rendszerkészülék azonosítása pontatlan volt, vagy ha újra kell azonosítani a termosztátot, az aktuális regisztráció törölhető a központi egységből.

Egy csatorna regisztrációja a következőképpen törölhető:

- Lépjen regisztrációs módba. Az 1. csatorna lámpája pirosan/zölden villog, vagy az első olyan
- csatorna lámpája pirosanizotech vinog, vagy az első oryan csatorna lámpája pirosan villog, amelyet még nem regisztráltak.
 Ha egy rendszerkészülék (időkapcsoló stb.) azonosítását törölni
- kell, nyomja meg a rendszer csatornaazonosító üzemmódját. Az áramellátás lámpája hosszú jel – rövid szünet – hosszú jel ütemben villog, miközben az 1. csatorna lámpája pirosan/zölden villog.
- A < vagy > gombbal léptesse a kurzort (a lámpa pirosan villog) a kívánt csatornára (ha már regisztrált, zölden villog), ezzel törölheti regisztrációt.
- Mintegy 5 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot, amíg a kiválasztott csatornát jelző lámpa piros villogásba nem kezd.

3.5 Az összes csatorna regisztrációjának törlése

MEGJEGYZÉS

A központi egység regisztrációját a programozóegységről is törölni kell.

Lépjen a **Főmenü > Preferenciák > Kapcsolat** menübe, és törölje a regisztrációt.

Ha egy vagy több csatorna azonosítása pontatlan, az összes egyszerre is törölhető.

Az összes csatornaregisztráció az alábbiak szerint törölhető egyszerre:

- Lépjen regisztrációs módba. Az 1. csatorna lámpája pirosan/ zölden villog, vagy az első olyan csatorna lámpája pirosan villog, amelyet még nem regisztráltak.
- Mintegy 10 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre a < és a > gombot, amíg egy kivételével az összes csatornát jelző lámpa ki nem alszik. Az egyetlen égve maradó lámpa pirosan villog.

3.6 Helyiség megkerülése

A by-pass funkció használatához a központi egységet regisztrálni kell az interfészen.

- A programozóegységen lépjen a Helyiség megkerülése menübe a Főmenü > Beállítások > Helyiség megkerülése útvonalon.
- Válassza ki az egyik központi egységet.
- 3. Válasszon ki legfeljebb két termosztátot.
- A Megerősítés gombbal menti a beállításokat, és kilép a menüből.

3.7 Adatátviteli kapcsolatok

A rendszer sínes adatátviteli kapcsolatokon alapszik (emiatt a termosztátok csak egyedi azonosítóval regisztrálhatók a központi egységen), amelyek láncban, közvetlenül vagy csillagszerűen kapcsolódnak. Ez soros és párhuzamos kapcsolódást is lehetővé tesz, így sokkal egyszerűbb a termosztátok és rendszerkészülékek összekapcsolása, mint egy-egy csatlakozóérintkezőhöz csak egyetlen termosztátot kapcsolni.

A jelen adatátviteli protokollban bemutatott széles körű kapcsolódási lehetőségek minden olyan módon kombinálhatók, amely a jelenlegi rendszerhez a legjobban illik.

3.8 További funkciók

Az állásszabályozók automatikus kiegyensúlyozásáról (amely alapértelmezetten be van állítva, hogy ne kelljen kézzel állítani), a hőszivattyú beépítéséről, a hűtésről, a Komfort/ECO beállításokról, a KNX modulról, a helyiségellenőrzésről, az előremenő víz ellenőrzéséről stb. bővebb tájékoztatás a részletes kézikönyvben olvasható.

4 Műszaki adatok

Általános	Érték
IP	IP20, III. osztály (IP: a termék aktív alkatrészeinek védettségére és vízállóságára vonatkozó szabvány)
Legmagasabb relatív környezeti páratartalom (RH)	85% 20 °C-on
Termosztát	Érték
CE jelzés	
ERP (csak termosztát)	IV
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-9***
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos)	EN 60730-1
tesztek	
Tápellátás	A központi egységetól
Feszültség	4,5 V és 5,5 V között
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–10 °C és +70 °C között
Csatlakozóterminálok (T-143, T-144, T-145, T-146 és T-148)	0,5 mm² és 2,5 mm² között
Csatlakozóterminálok (T-141 és T-149)	0,25–0,75 mm² szilárd vagy 0,34–0,5 mm² rugalmas, bilincsekkel
Programozóegység	Érték
CE jelzés	
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1 és EN 60730-2-1
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos)	EN 60730-1
tesztek	
Tápellátás	230 V AC +10/-15%, 50 Hz fali szekrényben vagy mini USB-kapcsolattal
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–20 °C és +70 °C között
Vezérlőegységhez/interfészhez tartozó SD-kártya	Érték
Típus	mikro SDHC, UHS vagy szabványos
Teljesítmény	432 GB, FAT 32
Sebesség	Class 410 +
X-147, X-148 központi egység	Érték
CE jelzés	
ERP	VIII
Alacsony feszültségű tesztek	EN 60730-1* és EN 60730-2-1**
EMC- (elektromágneses kompatibilitási követelményekkel kapcsolatos)	EN 60730-1
tesztek	
Tápellátás	230 V AC +10/–15%, 50 Hz vagy 60 Hz
Belső olvadóbiztosíték	T5 F 3,15 AL 250 V, 5x20 3,15 A (gyors kiolvadású)
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Környezeti hőmérséklet	–20 °C és +70 °C között
Maximális teljesítményfelvétel	45 W
Szivattyú- és kazánrelé kimenetei	230 V AC +10/–15%, maximum 250 V AC, 8 A
Általános felhasználásra szolgáló bemenet (GPI)	Csak feszültségmentes érintkező
Hőszivattyú bemenete	12–24 V DC, 5–20 mA
Hőszivattyú kimenete	5–24 V DC, 0,5–10 mA, áramnyelő ≤ 100 mW
Szelepkimenetek	24 V AC, 0,2 A átlag, 0,4 A csúcs
Tápellátás csatlakozása	1 m-es vezeték európai szabvány szerinti dugóval (az Egyesült Királyság kivételével)
Villamos vezeték, szivattyú, GPI és kazán csatlakozó termináljai	Legfeljebb 4,0 mm²szilárd vagy 2,5 mm² rugalmas, bilincsekkel
Csatlakozóterminálok sínnel végzett adatátvitelhez	0,5 mm² és 2,5 mm² között
	0.2 mm² és 1.5 mm² között

*) EN 60730-1 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 1. rész: Általános követelmények

**) EN 60730-2-1 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 2-1. rész: Különleges követelmények a háztartásokban használt elektromos készülékek elektronikus vezérlésével szemben

***) EN 60730-2-9 Automatikus elektronikus vezérlők otthoni és hasonló körülmények közötti használatra, 2-9. rész: A hőmérséklet érzékelés vezérlésére vonatkozó részletes követelmények

Európa teljes területén használható



Megfelelésről szólói nyilatkozat:

Felelősségünk tudatában ezennel kijelentjük, hogy azok a termékek, amelyekre a fenti utasítások vonatkoznak, megfelelnek a "Biztonsági útmutató" füzetben található információkhoz kapcsolódó alapvető követelményeknek.





Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b. 1043 Budapest

1120142 v1_11_2020_HU Production: Uponor / ELO Az Uponor fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre kiemelt hangsúlyt fektető vállalati irányelveivel összhangban.



www.uponor.hu