

Uponor Filterbrunn
Skötselanvisning

uponor




Skötsel­anvisning

Uponor Filterbrunn är en brunn för tungmetaller som reducerar upp till 95 % av

metalljonerna och som är idealisk i tungt trafikerade ytor.

Brunnens och filterkassetternas delar



Filterbyte

- Genom att sänka vattennivån i brunnen inför filterbyte med hjälp av en pump, underlättas bytet avsevärt.
- Filterkassetten/filterkassetterna dras upp ur brunnen via manluckan.
- Använd utbyteskassetter (byt gamla mot nya) eller byt ut filtermaterialet i befintliga kassetter. I det senare fallet monteras locket av, kassetten töms på sitt innehåll, nytt filtermaterial "Filtralite P", fylls på i utrymmet mellan inner rör och ytterrör.
- Återmontera kassetterna med nytt filtermaterial. Försäkra dig om att stosen på kassetten bottenar i uttaget på brunnen (styrhysorna är en hjälp för att kassetterna skall hamna på avsedd plats).

Planerat underhåll

- Filterbyte görs normalt vart annat till vart femte år. Behov utvärderas genom provtagning (om provtagning ej utförs byts filtret vart annat år).
- Behov av tömning av flytande föroreningar (som exempelvis olja) besiktigas okulärt. Har brunnen kompletterats med med oljeläns byts den när endast hjässan på länsen syns.
- Provtagning sker lämpligast i separat provtagningsbrunn nedström filterbrunnen.

Tillsyn

- Kontrollera anläggningen okulärt efter kraftiga regn.

Kontaktinformation

Ägare

Namn _____

Adress _____

Installationsdatum _____

Drifttagningsdatum _____

Konsult

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Leverantör

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Installatör

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Besiktningsföretag

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Byggnadsmyndighet

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Miljömyndighet

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Servicedagbok

Datum	Utförd av	Åtgärd

Servicedagbok

Datum	Utförd av	Åtgärd

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra